Koelkast

De campervan heeft een Thetford koelkast die zowel op wisselstroom, de woonbatterij of op gas kan werken.



Inschakelen

- Druk op de aan-/uitknop (1) en houd deze 1 seconde ingedrukt om de koelkast in te schakelen. Het lampje in de aan-/uitknop wordt blauw en de laatst geselecteerde instellingen lichten op;

Energiebron selecteren

- Druk op de bevestigingsknop (2) en houd deze 2 seconden ingedrukt tot het symbool van de energiebron begint te knipperen;
- Druk op de pijltjestoetsen (3) totdat de gewenste bron geselecteerd is. Je kan kiezen voor de automatische functie (A) of manueel een bron kiezen:
  - ✓ A: op het bedieningspaneel brandt de A en de best beschikbare energiebron. Bij aansluiting op externe stroomkabel, zal netvoeding gekozen worden; tijdens het rijden, de accu; bij stilstand, zonder externe voeding, gasaansluiting.
  - ✓ 230 V – netvoeding: alle ingangsvermogens tussen 210 V – 250 V zijn goed
  - ✓ 12 V – accu: werkt enkel als de motor van het voertuig loopt
  - ✓ Gas: om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de gasvlam binnen 15 minuten na het rijden te ontsteken. Zorg dat de gaskraan op de fles is opengedraaid (tegenwijzersin).
- Druk kort op de bevestigingsknop om uw selectie te bevestigen (na 10s verdwijnt je keuze).

Koelniveau selecteren

- Druk op de bevestigingsknop (2) en houd deze 2 seconden ingedrukt tot het symbool van de energiebron begint te knipperen;
- Druk nogmaals op de bevestigingsknop; de koelniveau-indicatoren beginnen knipperen.
- Druk op de pijltjestoetsen (3) om het gewenste koelniveau te selecteren. Niveau 2-3 is voldoende om alles koel te houden;
- Druk op de bevestigingsknop om uw selectie te bevestigen. Op het bedieningspaneel wordt dit weergegeven en kort daarna schakelt het paneel uit en brandt alleen de blauwe aanknop.

Veiligheid / Informatie

- Zorg dat de ventilatieroosters nooit geblokkeerd zijn
- https://www.dicar.be/reisblog/koelkast/
- Zie uitgebreide handleiding in deur chauffeur